EXBUSTER™

Ungeziefer-Schreck

NC-8301-675

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Ungeziefer-Schrecks. Dieses praktische Utensil verschreckt unliebsame Krabbelbesucher durch ein Ultraschallgeräusch, das für diese Tiere höchst unangenehm ist.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diesen Ungeziefer-Schreck optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Ungeziefer-Schreck
- Netzteil (9 V, 200 mA)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten
Frequenzgang: 24 kHz – 50 kHz
Leistungsaufnahme: 2 W
Wirkungsradius: ca. 700 m^2 bei freier Fläche (reduziert, wenn Mauern oder ähnliches im Wirkungsradius liegen)

Verwendung
Packen Sie den Ungeziefer-Schreck vorsichtig aus und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Netzteil. Stecken Sie das Netzteil dann in eine herkömmliche Steckdose. Der Ungeziefer-Schreck nimmt sofort den Betrieb auf. Drücken Sie die rote Test-Taste an der Rückseite des Ungeziefer-Schrecks, um das Frequenzintervall hörbar zu machen.
Stellen Sie die gewünschte Frequenzfolge mit dem Stellstift ein, indem Sie ihn nach links oder rechts drehen.

HINWEIS:
Tiere können sich an das Geräusch des Ungeziefer-Schrecks gewöhnen. Stellen Sie daher die Frequenzfolge von Zeit zu Zeit auf ein anderes Intervall ein.

Funktionsweise
Durch die Intervalltöne im Ultraschallbereich werden viele Tiere bei der Nahrungsaufnahme und Paarung gestört und versuchen daher, den Wirkungsbereich zu meiden. Daher benötigen Sie keine giftigen Chemikalien oder unschönen Fallen mehr, um dem Ungeziefer Einhalt zu gebieten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-8301 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
25.01.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8301 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

© 01/2013 v2 - LG//AK//AK - GS

EXBUSTER™

Répulseur anti-nuisibles

NC-8301-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Cet appareil simple et pratique effraye les visiteurs indésirables avec des signaux à ultrasons particulièrement désagréables aux oreilles de ces animaux.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Répulseur anti-nuisibles
- Adaptateur secteur (9 V, 200 mA)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Réponse de fréquence : 24 kHz – 50 kHz
Puissance absorbée : 2 W
Rayon d'efficacité : jusqu'à 700 m^2 environ dans un espace libre (cet espace est réduit lorsque des murs se trouvent dans le champ d'action des ultrasons)

Utilisation
Déballez votre répulseur anti-nuisibles avec précaution et branchez l'adaptateur secteur fourni. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale. Le répulseur anti-nuisibles se met en marche immédiatement.
Appuyez sur le bouton de test rouge situé à l'arrière de l'appareil afin de rendre audible l'intervalle de fréquence. Définissez la fréquence souhaitée à l'aide de la goupille de positionnement, en tournant vers la gauche ou la droite.

NOTE :
Certains animaux peuvent s'habituer au bruit du répulseur anti-nuisibles. Par conséquent, nous vous conseillons de modifier régulièrement l'intervalle de fréquence de l'appareil.

Fonctionnement
En raison des ultrasons émis à intervalles réguliers, de nombreux animaux sont gênés pendant leur alimentation ou leur accouplement ; ainsi, ils se mettent alors à éviter la zone d'action du répulseur. Vous n'avez ainsi pas besoin d'utiliser des produits chimiques toxiques et dangereux ni de pièges déplaisants pour lutter contre les nuisibles.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne placez pas vos oreilles trop près du produit. Vous risqueriez de subir des dommages auditifs.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet !
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8301 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
25.01.2013

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Rendez-vous dans la rubrique de notre service technique. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8301.

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Mode d'emploi

© 01/2013 v2